

EPI & Matériel



- Utiliser pour chaque élément un côté propre de la chiffonnette bleue

Principes de base

- Essuyage humide du haut vers le bas
- Nettoyage du plus propre vers le plus sale
- Alternance détergent désinfectant / détergent pour le sol
- Plier et changer de face la chiffonnette à chaque élément nettoyé
- Hygiène des mains à l'entrée et en sortie de chambre

Matériel

- Balai trapèze/ plat
- Microflex
- Bandeaux pré imprégnés
- Chiffonnettes pré imprégnées
- Housse micro Flex pré imprégnées
- Pelle/ raclette
- Produit détergent désinfectant
- Produit détartrant désinfectant

Méthode

1 - Frapper avant d'entrer, puis vider les poubelles quotidiennement en respectant le tri (Sac noir pour les DOM, sac transparent pour le papier)



2 - Dépoussiérage humide du bureau ou table de réunion en évitant les éléments informatiques



3 - Dépoussiérage humide des rebords de fenêtre, mobiliers



4 - Dépoussiérage humide des points de contacts (poignées de portes, interrupteurs...)



6 - Balayage humide ou aspiration du sol si moquette + lavage



5 - Dépoussiérage humide des plinthes et pieds de chaises



9- Désinfectez vos mains



7 - Eteindre la lumière en sortant de la pièce



8 - Signaler toute anomalie constatée à votre responsable

10- Viser la traçabilité

	Pilote
Nom	Alexandre CABOUCHE
Qualité	Directeur
Date	27 mai 2020
Signature	

